



**BURG
WÄCHTER**

profi
scale

DRY PS 7400
Feuchtemessgerät



BURG-WÄCHTER
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter, Germany
info@burg.biz

www.burg.biz

de Deutsch _____ 2

Weitere Sprachen auf:
www.burg.biz

Further languages at:
www.burg.biz



Vorwort

Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ProfiScale aus dem Hause BURG-WÄCHTER entschieden haben. Dieses Gerät ist vielfältig einsetzbar und kann die Feuchte sowohl in gesägtem Holz, Rigips, Papier oder Pappe aber auch in festen Materialien wie Beton und Estrich messen. Diese wird auf dem Display direkt angezeigt. Zusätzlich ist die Messung der Umgebungstemperatur möglich. Das Feuchtemessgerät DRY PS 7400 ist sehr einfach zu bedienen.

Wichtig: Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät benutzen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen DRY PS 7400.
Ihr BURG-WÄCHTER Team

Abbildung



Technische Daten

Messbereich	Holz: 4 – 60 % Feste Materialien: 0,2 – 3,0 %
Auflösung	Holz: 1 % Feste Materialien: 0,1 %
Genauigkeit	Holz: < 30 %: ± 2 % ≥ 30 %: ± 4 % Feste Materialien: < 1,4 %: ± 0,1 % ≥ 1,4 %: ± 0,2 %
Stromversorgung	4 Stk. 1,5 V (z. B. LR44)
Optimale Umgebungsbedingungen	0 °C – 40 °C, Luftfeuchtigkeit: < 85 %
Lagerungstemperatur	-10 °C – 50 °C, Luftfeuchtigkeit: < 85 %

Sicherheitshinweise

Personenschäden können entstehen, wenn die folgenden Anweisungen nicht berücksichtigt werden:

- Die Anleitung ist vor der Benutzung des Gerätes sorgsam zu lesen, um sicheres Arbeiten zu gewährleisten. Bewahren Sie die Anleitung auf.
- Halten Sie das Gerät von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Lassen Sie das Messgerät nur von qualifiziertem Fachpersonal und mit Originalteilen reparieren, um die Sicherheit und Garantieansprüche des Gerätes zu erhalten.
- Bewahren Sie das Gerät bei Nichtgebrauch in der Geräteschutzhülle auf.
- Vermeiden Sie Kontakt mit Wasser und Staub.
- Entfernen Sie die Batterie, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.

Bedienung

Drücken Sie die ON / OFF-Taste, um das Gerät einzuschalten

Auswahl des gewünschten Modus

Nachdem das Gerät eingeschaltet wurde, muss der Knopf für ca. 3 Sek. gehalten werden, um in den Auswahlmodus zu gelangen (das Symbol blinkt auf dem Display). Jetzt den Knopf so oft drücken bis das gewünschte Symbol im Display erscheint.

4 Modi sind wählbar

- Holzfeuchtemessmodus 
- Modus zum Messen von festen Materialien wie z. B. Estrich 
- Temperaturmessung der Umgebung in °C
- Temperaturmessung der Umgebung in °F

Nach der Auswahl des gewünschten Modus warten Sie bitte für weitere 3 Sekunden. Das Gerät stellt sich jetzt automatisch um und Sie können mit der Messung beginnen.

Durchführung der Messung

- Bei Feuchtemessungen muss zunächst der gewünschte Modus ausgewählt werden. Danach stecken Sie bitte die Messspitzen in das zu messende Objekt. Die Anzeige erscheint auf dem Display. Zeigt das Display „OL“ (Out of limit) dann liegt die Feuchte des Objekts außerhalb des Messbereiches.
- Bei Temperaturmessungen der Umgebung kann die Temperatur sofort nach Festlegung des Modus auf dem Display abgelesen werden.

Automatische Ausschaltung:

Das Gerät schaltet nach 15 Sekunden Betrieb ohne Messung automatisch ab.

Feuchtegehalt in Gewichts-Prozent

Feuchtezustand	Holz	Estrich, Gips, Putz
unbedenklich	2 – 15 %	0,2 – 0,3 %
grenzwertig	15 – 19 %	0,4 – 0,9 %
zu feucht	> 20 %	> 1,0 %

Gewährleistung

BURG-WÄCHTER Produkte werden entsprechend den zum Produktionszeitpunkt geltenden technischen Standards und unter Einhaltung unserer Qualitätsstandards produziert. Die Gewährleistung beinhaltet ausschließlich Mängel, welche nachweislich auf Herstellungs- oder Materialfehler zum Kaufzeitpunkt zurückzuführen sind. Die Gewährleistung endet nach zwei Jahren, weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Entstandene Mängel und Schäden durch z. B. Transport, Fehlbedienung, unsachgemäße Anwendung, Verschleiß etc. sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Die Batterien sind von der Gewährleistung ausgenommen. Festgestellte Mängel müssen schriftlich, inkl. Original-Kaufbeleg und kurzer Fehlerbeschreibung, bei Ihrem Verkäufer eingereicht werden. Nach Prüfung innerhalb einer angemessenen Zeit entscheidet der Gewährleistungsgeber über eine mögliche Reparatur oder einen Austausch.

Achtung:

Um Ihnen ein qualitativ einwandfreies und hochwertiges Produkt zu liefern und Ihnen im Service- oder Reparaturfall optimal zu helfen, ist es erforderlich, dass fehlerhafte oder defekte Geräte bei Ihrem Händler zusammen mit dem Originalkaufbeleg vorgelegt werden.

Bei Rücksendungen aufgrund Ihres Widerrufsrechts müssen sich darüber hinaus alle Geräteteile in unbeschädigtem Zustand befinden. Im Falle einer Nichtbeachtung erlischt die Gewährleistung.

Entsorgung des Gerätes

Bitte helfen Sie Abfall zu vermeiden. Sollten Sie zu einem Zeitpunkt beabsichtigen, diesen Tresor zu entsorgen, denken Sie bitte daran, dass viele Bestandteile dieses Gerätes aus wertvollen Materialien bestehen, welche recycelt werden können.



Wir weisen darauf hin, dass derart gekennzeichnete Elektro- und Elektronikgeräte sowie Batterien nicht über den Hausmüll, sondern getrennt bzw. separat gesammelt werden müssen. Bitte erkundigen Sie sich bei der zuständigen Stelle in Ihrer Stadt/ Gemeinde nach Sammelstellen für Batterien und Elektromüll.



Hiermit erklärt BURG-WÄCHTER, dass das vorliegende Gerät den Richtlinien 2014/30/EU, (EMC) und der 2011/65/EU (RoHS) entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist abrufbar unter der Internetadresse:
<https://burg.biz/pages/eu-konformitaetserklaerung>

Druck- und Satzfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.