

## HAUSHALTSSET

Praktisches Zubehörset mit umschaltbarer Trockensaugdüse und Polsterdüse. Für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger und -Waschsauger geeignet.



Bestell-Nr.

2.863-356.0

### Technische Daten

EAN-Code		4066529058003
Menge	-teilig	3
Standardnennweite	mm	DN 35
Gewicht	kg	0,4
Gewicht inkl. Verpackung	kg	0,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	260 × 65 × 257

### Zubehörset für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger und -Waschsauger

#### Umschaltbare Trockensaugdüse

- Mit dem ergonomischen Fußschalter wird die Bodendüse bequem und einfach für unterschiedliche Bodenbeläge (z. B. Teppich oder Laminat/Parkett) eingestellt.
- Die von Trockensaugern bekannten Symbole für Teppich- und Hartböden machen die Auswahl sehr einfach.

#### Inklusive Parkclip (Nutzung nur für WD-Sauger möglich)

- Kann auf Wunsch an der Bodendüse angebracht werden.
- Ermöglicht schnelles und bequemes Zwischenparken von Saugrohr und Düse bei Arbeitsunterbrechungen.

## KOMPATIBLE GERÄTE

- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Set
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 2-18
- WD 2-18 Battery Set
- WD 3-18
- WD 3-18 Battery Set
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 P S V-17/4/20
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 4 V-20/6/22 Car